

Farb- und Größeneinstellungen in RSTAB6 oder RFEM3 einlesen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Im Menü den Befehl Optionen-Anzeigeeigenschaften-Einlesen aufrufen.
2. Im Dialogfenster die einzulesende cfg-Datei auswählen.
3. Wählen Sie die entsprechende Konfiguration aus, die eingelesen werden soll.
4. Verwenden Sie die importierten Einstellungen sofort, falls gewünscht.
5. Wählen Sie dann im Menü Optionen den Befehl Anzeigeeigenschaften bearbeiten aus.
6. Überprüfen Sie die aktuell eingestellten Konfigurationen für den Bildschirm und den Ausdruck.

Wichtiger Hinweis!

Sie können für die Bildschirmanzeige und für den Ausdruck verschiedene Farb- und Größeneinstellungen verwenden. Dies ist z.B. für die Ausgabe auf einen Farbdrucker oder für verschiedene große Formate hilfreich. Es kann z.B. sein, dass Sie auf dem Bildschirm gerne mit schwarzem Hintergrund arbeiten und gelbe Linien sind dann gut sichtbar (z.B. für Verformungen). Der Ausdruck einer gelben Linie auf weißem Papier ist aber schlecht sichtbar und Sie können in einem anderen Profil für den Ausdruck dort eine andere Farbe einstellen. Wenn Sie für den Drucker die gleichen Einstellungen verwenden wollen, wie auf dem Bildschirm, dann müssen Sie für Bildschirm und Drucker die gleiche Konfiguration verwenden.

Weitere Informationen:
Ing.-Software Dlubal GmbH
Am Zellweg 2
93464 Tiefenbach
Tel: ++49 (0) 9673 9203 0
Fax: ++49 (0) 9673 1770
<http://www.dlubal.de>
info@dlubal.com

